


VERSION 1
WERSJA 1









- 1 - AXES OF REFERENCE [OSIE ODNIESIENIA]
- 2 - CENTRES OF REFERENCE [ŚRODKI ODNIESIENIA]
- 3 - SIDE DIRECTION INDICATOR [KIERUNKOWSKAZ BOCZNY]
- 4 - APPROVAL NUMBER [NUMER HOMOLOGACJI]

SIDE DIRECTION INDICATOR CAT. 5 TYPE HOR 102AD/5
KIERUNKOWSKAZ BOCZNY KAT. 5 TYPU HOR 102AD/5

trade name: **HORPOL**
manufacturer: **HORPOL J.I.A.T. Horeczy Spółka Komandytowa**

Drawn by: Marcin Gorzqch Scale 1:2 Date: 18.12.2023 Sheet: 1/7

IDIADA PC23080162



DETAIL C
SCALE 2 : 1





VERSION 2 - HORIZONTAL MOUNTING
WERSJA 2 - MONTAŻ POZIOMY

- 1 - AXES OF REFERENCE [OSIE ODNIESIENIA]
- 2 - CENTRES OF REFERENCE [ŚRODKI ODNIESIENIA]
- 3 - SIDE DIRECTION INDICATOR [KIERUNKOWSKAZ BOCZNY]
- 4 - APPROVAL NUMBER [NUMER HOMOLOGACJI]



SIDE DIRECTION INDICATOR CAT. 5 TYPE HOR 102AD/5
KIERUNKOWSKAZ BOCZNY KAT. 5 TYPU HOR 102AD/5
trade name: **HORPOL**
manufacturer: **HORPOL J.I.A.T. Horeczy Spółka Komandytowa**

IDIADA PC23080162

R39,50



DETAIL F
SCALE 2 : 1



VERSION 2 - VERTICAL MOUNTING
WERSJA 2 - MONTAŻ PIONOWY



- 1 - AXES OF REFERENCE [OSIE ODNIESIENIA]
- 2 - CENTRES OF REFERENCE [ŚRODKI ODNIESIENIA]
- 3 - SIDE DIRECTION INDICATOR [KIERUNKOWSKAZ BOCZNY]
- 4 - APPROVAL NUMBER [NUMER HOMOLOGACJI]

SIDE DIRECTION INDICATOR CAT. 5 TYPE HOR 102AD/5
KIERUNKOWSKAZ BOCZNY KAT. 5 TYPU HOR 102AD/5

trade name: **HORPOL**
 manufacturer: **HORPOL J.I.A.T. Horeczy Spółka Komandytowa**

Drawn by: Marcin Gorzqch | Scale 1:2 | Date: 18.12.2023 | Sheet: 3/7



IDIADA PC23080162



VERSION 1
WERSJA 1

1- AXIS OF REFERENCE [OŚ ODNIENIA]
 LS - LEFT SIDE OF THE VEHICLE [LEWA STRONA POJAZDU]
 RS - RIGHT SIDE OF THE VEHICLE [PRAWA STRONA POJAZDU]
 F - FRONT OF THE VEHICLE [PRZÓD POJAZDU]
 T - TOP OF THE VEHICLE [GÓRA POJAZDU]
 DD - DRIVING DIRECTION [KIERUNEK JAZDY]

SIDE DIRECTION INDICATOR CAT. 5 TYPE HOR 102AD/5
 KIERUNKOWSKAZ BOCZNY KAT. 5 TYPU HOR 102AD/5
 trade name: **HORPOL**
 manufacturer: **HORPOL J.I.A.T. Horeczy Spółka Komandytowa**



VERSION 2 - HORIZONTAL MOUNTING
WERSJA 2 - MONTAŻ POZIOMY

1- AXIS OF REFERENCE [OŚ ODNIENIA]
 LS - LEFT SIDE OF THE VEHICLE [LEWA STRONA POJAZDU]
 RS - RIGHT SIDE OF THE VEHICLE [PRAWA STRONA POJAZDU]
 F - FRONT OF THE VEHICLE [PRZÓD POJAZDU]
 T - TOP OF THE VEHICLE [GÓRA POJAZDU]
 DD - DRIVING DIRECTION [KIERUNEK JAZDY]



SIDE DIRECTION INDICATOR CAT. 5 TYPE HOR 102AD/5
 KIERUNKOWSKAZ BO CZNY KAT. 5 TYPU HOR 102AD/5

trade name: **HORPOL**
 manufacturer: **HORPOL J.I.A.T. Horeczy Spółka Komandytowa**

Drawn by: Marcin Gorzqch

Scale 1:20 Date: 18.12.2023

Sheet: 5/7




VERSION 2 - VERTICAL MOUNTING
WERSJA 2 - MONTAŻ PIONOWY

1- AXIS OF REFERENCE [OŚ ODNIESIENIA]
 LS - LEFT SIDE OF THE VEHICLE [LEWA STRONA POJAZDU]
 RS - RIGHT SIDE OF THE VEHICLE [PRAWA STRONA POJAZDU]
 F - FRONT OF THE VEHICLE [PRZÓD POJAZDU]
 T - TOP OF THE VEHICLE [GÓRA POJAZDU]
 DD - DRIVING DIRECTION [KIERUNEK JAZDY]

SIDE DIRECTION INDICATOR CAT. 5 TYPE HOR 102AD/5 KIERUNKOWSKAZ BO CZNY KAT. 5 TYPU HOR 102AD/5		
trade name: HORPOL manufacturer: HORPOL J.I.A.T. Horeczy Spółka Komandytowa		
Drawn by: Marcin Gorzqch	Scale 1:20	Date: 18.12.2023
		Sheet: 6/7

IDIADA PC23080162



THE BASE CAN BE ROTATED BY 360°
 PODSTAWA MOŻE BYĆ OBRÓCONA O 360°

VERSION 2 - ASSEMBLY
WERSJA 2 - ZŁOŻENIE

SIDE DIRECTION INDICATOR CAT. 5 TYPE HOR 102AD/5
 KIERUNKOWSKAZ BOCZNY KAT. 5 TYPU HOR 102AD/5

trade name: **HORPOL**
 manufacturer: **HORPOL J.I.A.T. Horeczy Spółka Komandytowa**

IDIADA PC23080162